

EscapeWelt Dřevěný hlavolam Cryptex (EW18)

14+ let věku

Tajemství Cryptexu

Pro otevření Cryptexu musíte uhodnout hádanku z kartičky v balení. Hádanka je anglicky. Pokud máte problém s rozluštěním, stačí naskenovat QR kód z vnitřní stránky kartičky a podívat se na video, které heslo odhalí.

Jak otevřít Cryptex?

Na stranách otočných disků je malý výstupek – zobáček. Do řádku se zobáčkem zadáte heslo pro otevření Cryptexu. Na pravé straně je klíč, držte správně otočené kruhy na jejich místě levou rukou, pravou rukou vyjměte klíč.

Pokud jste si jistí, že jste zadali správné heslo, ale klíč nelze vytáhnout, zkontrolujte zarovnání písmen. Stačí malé vychýlení a klíč nepůjde vytáhnout.

Stále pevně držte kruhy s písmeny, víko po vyjmutí klíče posuňte nahoru a oddělte, viz obrázek v originálním návodu.

Nyní můžete do Cryptexu vložit dárek.

Jak uzavřít Cryptex?

1. Pevně držte kruhy s písmeny na jejich místě, nasuňte zpátky víko.
2. Klíč vložte zpátky do otvoru, zuby nahoru. Pokud klíč nelze vložit, zkontrolujte a opatrně napravte zarovnání písmen.
3. Vyfoťte si heslo, abyste jej nezapomněli.
4. Otočte kruhy, takto Cryptex zamknete.

Jak darovat Cryptex?

- **Použijte přednastavenou hádanku:**

Použijte dárkovou kartičku s hádankou z balení: „*It's something you can share with others, but if you share it, it won't be it anymore.*“ Na kartičku můžete také napsat přání pro obdarovanou osobu.

- **Zašifrujte heslo jedním z algoritmů:**

1. Nahrazení čísel:

Každé písmeno hesla nahrad'te číslem dle jeho pozice v (anglické) abecedě.

Např. slovo „ESCAPE“ odpovídá číslům 5 19 3 1 16 5.

Na kartičku napište hádanku: „Každé číslo je písmenem anglické abecedy.“ Kód запиšte do vyznačeného řádku.

2. Zeměpisná hádanka:

Otevřete online mapy a najděte lokaci s názvem o 6 písmenech. Souřadnice запиšte do vyznačeného řádku kartičky.

Např. město Austin odpovídá souřadnicím 30.266722, -97.737499.

Na kartičku napište hádanku: „Heslo Cryptexu je schováno v těchto souřadnicích.“

3. Permutace s čísly

Před každé písmeno napište jeho číslo, poté zamíchejte vzniklé páry čísel a písmen.

Např. slovo „PUZZLE“ zašifrujete pomocí šifry 3z 2u 4z 1p 6e 5l.

Na kartičku napište hádanku: „Písmena dejte do správného pořadí.“ Kód запиšte do vyznačeného řádku.

- **Vymyslete vlastní heslo a hádanku:**

Zapište hádanku na kartičku, pokud používáte kód, запиšte jej do vyznačeného řádku.

Jak nastavit nové heslo?

Video návod viz QR kód v sekci „How to set a new code word?“ v originálním návodu.

1. Otevřete Cryptex.
2. Držte správně otočené kruhy na jejich místě levou rukou, pravou rukou vyjměte klíč, odstraňte víko, disk s rytinami a kruh, dle obrázku v originálním návodu.
3. Vložte klíč naopak – zuby dolů, tímto zajistíte nastavení Cryptexu bez chyb. Pokud klíč nelze vložit, zkontrolujte a opravte zarovnání písmen.
4. Část s víkem na levé straně mírně posuňte, aby vznikla mezera, viz obrázek pod bodem 4 v originálním návodu. Kruhy s písmeny mírně otočte, aby se uvolnily z mechanismu a mohli jste jimi volně pohybovat.
5. Otočte první kruh s písmeny, písmeno, které chcete použít, umístěte na úroveň klíče. Poté kruh posuňte doleva a znovu vytvořte napravo mezera. Tímto se první kruh opět připojí k mechanismu.
6. Opakujte 5. krok i u ostatních kruhů, takto nastavíte nové heslo.
7. Levou rukou pevně držte kruhy, pravou rukou vyjměte klíč, takto odemknete mechanismus.
8. Vložte kruh a disk s rytinami zpět na Cryptex.